

Toimi seuraavasti:

- 1 Toimita siirtoasiakirja
 - sähköisesti osoitteeseen
mansala@circulation.fi TAI
 - paperilla laitoksen postilaatikkoon

- 2 Poista näköesteet kuorman päältä

- 3 Soita kuorman määrittystä varten
laitoksen asiakaspalvelunumeroon

050 538 1100

- 4 Odota kuorman tarkastuksen ajan,
joka tehdään kameran kautta

- 5 Aja saamiesi ohjeiden mukaan
kippaukseen

- 6 Kippaa kuorma

- 7 Poistu laitokselta (puomi avautuu
automaattisesti)



VASTAANOTETTAVAT MATERIAALIT:

Betoni, alle 500 mm

Betoni, yli 500 mm

Tiili

VASTAANOTETTAVAT AJONEUVOT:

Kuorma-auto, 2-akselinen

Kuorma-auto, 3-akselinen

Kuorma-auto, 4-akselinen

Kuorma-auto, 5-akselinen

Puoliperävaunu

Kasettilyhdistelmä